**Telefónovanie**
S diaľkovým ovládačom spolupracuje aj bezdrôtové zariadenie Beltone Phone Link a tiež funkcia nač. prístroja Auto.Phone. Použitie Beltone Phone Link bude na displeji indikované podľa tohoto obrázku:




Po ukončení hovoru sa nač. Prístroj vráti na predchádzajúci program. Počas hovoru bude prerušený prenos zvuku z bezdrôtových zariadení.

## Záručný list

**Záručné podmienky**

Na diaľkový ovládač Beltone Direct Remote Control je záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. V rámci záručnej doby Vám budú po predložení tohto záručného listu výrobné závady bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym ošetrovaním, neodborným zásahom alebo mechanickým poškodením.

Záručný a pozáručný servis: AUDIOFON, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 414 27 12
E-mail: audiofon@audiofon.sk

Výrobca: Beltone A/S
Lautrupbjerg 9
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
www.beltone-hearing.com

Distribútor: AUDIOFON, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 414 27 12
E-mail: audiofon@audiofon.sk
www.audiofon.sk

# NÁVOD NA POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA BELTONE DIRECT REMOTE CONTROL


**Vyhlásenie**
Všetky zariadenia Beltone Direct Line pracujú v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia je viazaná nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

**Zapnutie a vypnutie**
Diaľkový ovládač zapnete posunutím prepínača (na dolnom obrázku) na ľavej strane do dolnej polohy (pod prep. sa zobrazí biely symbol "I") a vypnete posunutím do hornej polohy.

**Zobrazenie diaľkového ovládača**




**Spárovanie s načúvacím prístrojom**
Medzi diaľkovým ovládačom a načúvacím prístrojom nesmie byť vzdialenosť väčšia ako 3 m. Pred použitím diaľkového ovládača je nutné ho spárovať s načúvacím prístrojom. Dodržte nasledovný postup:
1. Uistite sa či sú akumulátory nabité a či je diaľkový ovládač zapnutý
2. Krátko stlačte tlačítko spárovania, spárovanie bude samočinne prebiehať 20 sekúnd. Priebeh spárovania indikuje tento obrázok



3. Po aktivácii párovania zatvorte batériové dvierka na prístroji. Úspešné spárovanie bude indikované melódiou.
Na displeji sa zobrazí aktívny Program 1 (na obrázku dole). Teraz je diaľkový ovládač pripravený k používaniu.




CE 0297

**Zmena programu**
Program Vášho prístroja zmeníte stláčaním tlačítka "P". Aktuálny program sa zobrazí na displeji. Zmena programu je sprevádzaná pípnutím.




1. program



2. program

**Nastavenie hlasitosti**
Pre nastavenie hlasitosti sa používajú tlačítka "+" a "-". Hlasitosť je možné nastaviť na oboch prístrojoch súčasne alebo nezávisle na každej strane. Aktívny prístroj je indikovaný na displeji šípkou (< , >). Každá úprava je sprevádzaná pípnutím a vizuálnou zmenou pruhu na displeji.









**Nabíjanie akumulátora**
Pred použitím diaľkového ovládača musíte nabiť akumulátor. Pripojte sieťový adaptér podľa obrázku a nechajte ho pripojený až do plného nabitia akumulátora. Počas nabíjania sa v symbole batérie na displeji budú postupne zobrazovať 1 až 3 polia. Ak je akumulátor nabitý, svietia všetky 3 polia. Vybíjaním bude počet polí klesať, ak nebude svietiť žiadne, symbol batérie sa rozsvieti na žlto, treba ho nabiť.





Indikácia vybitého akumulátora

**Indikácia slabej batérie načúvacieho prístroja**
Ak bude v načúvacom prístroji slabá batéria, na displeji ovládača sa pod zvislým pruhom úrovne hlasitosti zobrazí blikajúci žltý symbol batérie. Symbol bude blikať na strane, na ktorej je slabá batéria . Počas používania slabej batérie bude funkcia ovládača pozastavená až do jej výmeny za novú.



Indikácia slabej batérie v ľavom prístroji



Indikácia slabej batérie v pravom prístroji

**Šetrič akumulátorov**
Ak nebudete pracovať s ovládačom viac ako 20 sekúnd, displej sa automaticky vypne aby sa akumulátory zbytočne nevybíjali. Ak displej ostane tmavý, zapnete ho stlačením kréhokoľvek tlačítka.

**Vypnutie a zapnutie mikrofónu(ov)**
Vypnutie mikrofónu(ov) načúvacieho prístroja bude indikované týmto symbolom
Aktivácia mikrofónu(ov) týmto symbolom

**Návrat na pôvodné nastavenia**
Pri stlačení tlačítka "Home" sa prístroj(e) vrátia na východiskové, pôvodne naprogramované nastavenia pred ich úpravou ovládačom. Po stlačení tlačítka "Home" sa tiež ukončí každý prenos z bezdrôtových (wireless) zariadení.

**Používanie bezdrôtových (wireless) zariadení zo sady Beltone Direct line**
Pre spustenie prenosu zvuku z wireless zariadenia, stlačte tlačítko "Streaming" (obr. na 1. Strane). Nač. Prístroj začne okamžite zariadenie vyhľadávať .
K nač. prístroju môžete pripojiť a ovládať najviac 3 wireless zariadenia. Každé bude na displeji označené písmenom A, B alebo C. Keď je v prevádzke viac ako jedno zariadenie, znova stlačte tlačidlo "Streaming" aby ste začali ďalší prenos.
Príklad aktivácie prenosu bezdrôtového zariadenia Beltone TV link (na obrázku)



TV link nenájdený



Vyhľadávanie TV link



Spojenie s TV link

**Nastavenie hlasitosti bezdrôtového zariadenia a nač. prístroja**
- Reguláciu hlasitosti nač. prístroja aktivujete stlačením ľavej šípky "<" na klávesnici. Pre nastavenie hlasitosti použite tlačítka "+" a "-".




- Reguláciu hlasitosti bezdrôtového zariadenia aktivujete stlačením pravej šípky ">" na klávesnici. Pre nastavenie hlasitosti použite tlačítka "+" a "-".




Počas nastavovania hlasitosti bezdrôtového zariadenia nebude možné nastavovať hlasitosť nač. prístroja a naopak.